# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

HERVIDOR ELÉCTRICO
MODELO: RH-210K

---

**LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

## ❑ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:**

1. Siempre desenchufe el artefacto cuando este no sea usado. El mismo puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado.
2. Desenchufe el artefacto, tirando desde el enchufe de 220v, cuando este no vaya a ser utilizado o antes de realizar cualquier tipo de limpieza, verificación o reparación. Nunca apague el hervidor eléctrico tirando del enchufe 220v.
3. No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas del hervidor eléctrico por su cuenta. Recurrir siempre a un Servicio Técnico Autorizado.
4. NUNCA DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL ARTEFACTO.
5. Asegúrese tener las manos secas antes de enchufar, desenchufar, encender o apagar el artefacto.
6. NUNCA emplee el producto con el cable de alimentación o el enchufe de 220v dañado. Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso apague y desenchufe el artefacto y consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo.
7. Nunca deje al producto sin atención mientras esté conectado.
8. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante, puede resultar un riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
9. No emplear este producto para otro propósito distinto para el cual fue diseñado. Este producto es apto solo para uso domestico.
10. No enchufar el producto en un toma corriente defectuoso.
11. Asegúrese que el toma corriente cumpla con los requisitos de potencia y tensión que indica la etiqueta característica del producto. Si no cumple con los requisitos no conecte el aparato.
12. Asegúrese de cerrar la tapa adecuadamente antes de encender el hervidor. Caso contrario esta no se apagará automáticamente y podría derramar agua hirviendo.
13. El hervidor eléctrico se apagará automáticamente cuando el agua está en estado de ebullición, usted puede apagarlo antes usando el interruptor. Deje enfriar por 15 minutos antes de rellenar nuevamente con agua fría.

14. El hervidor eléctrico debe ser empleado en una superficie nivelada y estable. Lejos de llamas y elementos combustibles como cortinas.
15. Asegúrese que el hervidor esté apagado antes de retirarla de la base.
16. NUNCA sumerja la base, el hervidor o el cable de alimentación en agua o en otro líquido. No permita que ningún líquido penetre en las partes eléctricas del producto (sobre todo en la base). Si sucediera alguno de estos casos, desenchufe el artefacto inmediatamente y hágalo revisar por un servicio técnico autorizado antes de volver a usarlo.
17. Asegúrese que el cable de alimentación no este por encima de superficies calientes o filosas.
18. Antes de la limpieza asegúrese de apagar, desconectar y dejar enfriar por completo el hervidor.
19. PRECAUCION: Las partes externas del hervidor pueden tornarse muy calientes durante el funcionamiento, tenga especial cuidado cuando se manipule.
20. NUNCA llene con agua más de lo máximo indicado en el nivel.
21. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.
22. PRECAUCION: El hervidor eléctrico puede ser utilizada únicamente con la base que fue suministrada.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MODELO | RH-210K |
| TENSIÓN NOMINAL | 220 V~ 50 Hz |
| POTENCIA | 2000 W |
| MÁXIMO NIVEL DE AGUA | 1,5 LITROS |

## ❑ IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. **Seguro de tapa**
2. **Manilla**
3. **Interruptor de encendido**
4. **Base**
5. **Boquilla / Filtro**
6. **Tapa**
7. **Nivel de agua**

## ❑ ANTES DE USAR

Antes de usar el hervidor eléctrico, es recomendado limpiar y operar el producto dos o tres veces siguiendo las instrucciones que se detallan a continuación. Esto extraerá cualquier residuo que haya quedado durante el proceso de fabricación.

- Retire todos los elementos de embalaje.
- Para llenar el hervidor abra la tapa presionado el botón ubicado en la manilla. Llene el hervidor hasta la indicación “MAX”. y cierre la tapa.
- Coloque el hervidor en la base y conecte el cable de alimentación, mueva el interruptor hacia abajo y el hervidor comenzará a funcionar.
- Cuando el agua este en estado de ebullición el hervidor se apagará automáticamente.
- Vacíe el artefacto y el mismo esta listo para su uso.

❑ **INSTRUCCIONES DE USO**

- **Inserte el filtro.**

1. Abra la tapa presionando el botón.
2. Inserte el filtro entre las ranuras de la boquilla en el frente del hervidor.
3. Asegúrese que quede trabado, luego cierre la tapa.

- **Llenado**

1. Retire el hervidor de la base.
2. Abra la tapa presionando el botón y vierta la cantidad necesaria de agua. Nunca supere la marca “MAX” equivalente a 1,5 litros.
3. Para un funcionamiento mas sereno se recomienda llenar hasta 1 litro de agua.

- **Encendido**

1. Luego de colocar el agua, apoye el hervidor sobre la base.
2. Conecte el enchufe a la red eléctrica y baje la llave de encendido.

Una vez que se apague automáticamente, espere 30 segundos antes de volver a encenderla.

- **Apagado**

Cuando el agua alcance el punto de ebullición, el hervidor se apagará automáticamente.
Nota: Este artefacto tiene un dispositivo de seguridad que apagará el elemento calefactor si se enciende sin líquido en su interior. En este caso, deje que el hervidor se enfríe totalmente antes de volver a colocar líquido en su interior.

**NOTA:** No abra la tapa del hervidor cuando vea salir mucho vapor de ella. Para un buen funcionamiento del apagado automático, no se olvide de colocar el filtro en su posición.

## ❑ LIMPIEZA

Antes de limpiar el hervidor eléctrico, lea las instrucciones de seguridad.

* Siempre apagué, desenchufe y espere que se enfrié por completo el hervidor antes de limpiarlo o moverlo.
* Emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie exterior. El uso de detergentes fuertes o substancias abrasivas pueden dañar la superficie a limpiar.
* Evite usar aerosoles o detergentes abrasivos que puedan dañar la superficie del hervidor.
* Una vez vaciada y enfriada el hervidor abra la tapa y retire el filtro; lávelo con agua caliente y un cepillo para retirar toda impureza. Déjelo secar y vuélvalo a colocar en su posición.
* NUNCA sumerja la base y el hervidor en agua o en otros líquidos.
* Tenga especial cuidado cuando limpie el producto de no dejar penetrar agua en las partes eléctricas.
* Para eliminar olores del hervidor siga las siguientes instrucciones:
    - Llene con agua hasta la mitad y agregue el jugo de un limón.
    - Hierva la mezcla y deje reposar durante 15 minutos. Repita esta operación 3 veces, vacié el contenido y enjuague el hervidor.

# LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

| DIRECTORIO SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS ELECTRODOMÉSTICOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | NOMBRE DE FANTASIA | DIRECCION | COD | TELEF. FAX |
| ARICA | CENTRO TÉCNICO INTEGRAL | AV. JUAN NOE 1233 | 58 | 314026 / 231981 |
| IQUIQUE | MULTI SISTEM | SARGENTO ALDEA 2039 | 57 | 320015 |
| ANTOFAGASTA | CASA DELTA | ARTURO PRAT 789 | 55 | 261788 / 268883 |
| COPIAPO | ELECTRONICA ANTAR | INFANTE 492 | 52 | 213815 / 231390 |
| COQUIMBO | CASA MARCONI | MELGAREJO 1372 | 51 | 311730 |
| OVALLE | CENTRAL DE SERVICIOS | INDEPENDENCIA 198 | 53 | 621099 |
| LOS ANDES | GALAXIA 6 | MAIPU 598 | 34 | 343904/CEL 97937706 |
| SAN FELIPE | ELECTRONICA ECHEVERRIA | CARLOS CONDELL 142 | 34 | 535433 / 505064 |
| VALPARAISO | SERGIO MUÑOZ | HUITO Nº 576 | 32 | 2253925 |
| VIÑA DEL MAR | SERGIO MUÑOZ | QUINTA 209 | 32 | 2882691 |
| SAN ANTONIO | SOCIEDAD ELECRONICA DEL PUERTO | 21 DE MAYO 260 | 35 | 212283 |
| MELIPILLA | ELECTRONICA OSORIO HNOS. | ORTUZAR 164 | 2 | 8323153 |
| STGO-QUILICURA | ELECTRONICA AUDIO VISION | 4 ORIENTE 254 | 2 | 6030958 / CL 96110484 |
| STGO-PROVIDENCIA | A & G ELECTRONIC'S | SANTA BEATRIZ 205 | 2 | 2363830 / 2363831 |
| STGO-LA FLORIDA | ELECTROSERVICE LTDA. | AV. LA FLORIDA 9326 | 2 | 2878807/ 2878566 |
| STGO-CENTRO | VIDEO CAMARA | SAN DIEGO 965 LOCAL 32 | 2 | 6956400 |
| STGO-MAIPU | PC ELECTRÓNICA E.I.R.L | CHACABUCO 271 | 2 | 6562617/5340927/5315320 |
| STGO-SAN BERNARDO | SUNFICH ELECTRONICA | URMENETA 616 | 2 | 8597730 |
| STGO-PUENTE ALTO | ELECTRONICA PUENTE ALTO | JOSE M. BALMACEDA 499 | 2 | 2654918 |
| RANCAGUA | MULTIVISION | IBIETA 223 | 72 | 583412/583413/583415 |
| SAN FERNANDO | ELECTRONICA COLCHAGUA | ESPAÑA 711 | 72 | 717207 / CEL 09-83922108 |
| CURICO | AUDIO VIDEO SISTEMAS | CARRERA 128 | 75 | 311561 |
| TALCA | TELE SONIDO | 11 ORIENTE 1214 | 71 | 220768 / 684648 |
| LINARES | ELECTRONICA ROBINSON | BRASIL 139 | 73 | 223136 |
| CHILLAN | TELESTEREO | 5 DE ABRIL 336 | 42 | 224155 |
| CONCEPCION | HOLCH.LTDA | PAICAVI 453 | 41 | 2950014 / CEL. 66158182 |
| CONCEPCION | ESCON LTDA | SAN MARTIN 14 | 41 | 2133857 / 2133944 |
| LOS ANGELES | ELECTRONICA NUÑEZ | COLO COLO 142 | 43 | 311263 |
| VICTORIA | SONITEL | AV. CONFEDERACION SUIZA 1321 B | 45 | CEL. 09-76436816 |
| TEMUCO | ESINA TEMUCO | MANUEL MONTT 198 | 45 | 261885/214649/242727 |
| VALDIVIA | ELECTRONICA SUR | CHACABUCO 484 | 63 | 212704 |
| VALDIVIA | ESINA VALDIVIA | ARAUCO 842 | 63 | 253505 |
| OSORNO | ALFREDO ZUÑIGA VARGAS | ERRAZURIZ 1890 | 64 | 247548 |
| PUERTO MONTT | TELSTAR SERVICE | MIRAFLORES 1143 | 65 | 345673 |
| COYHAIQUE | SERVITELCO | GENERAL PARRA 220 LOCAL 2 | 67 | 231149 |
| PUNTA ARENAS | ELECTRONICA SERVICOM LTDA. | CROACIA 591 ESQ CHILOE | 61 | 221296/ Cl. 85471510 |

# PÓLIZA DE GARANTÍA

1. Felicitaciones por su compra, este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y revisado por personal técnico especializado. **Radio Victoria S.A**. mediante esta póliza de garantía asegura un correcto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar y por lo tanto reparará gratuitamente cualquier desperfecto de funcionamiento producido por componentes internos defectuosos de fábrica, durante el período de garantía.

2. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el manual de instrucciones antes de operar su nuevo producto, de esta forma se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgo.

3. Esta Garantía se otorga por un plazo de:

| | |
|---|---|
| HORNOS MICROONDAS | 24 MESES |
| HORNOS ELECTRICOS | 24 MESES |
| ASPIRADORAS | 24 MESES |
| ELECTRODOMESTICOS | 24 MESES |
| LAVAVAJILLAS | 12 MESES |

a contar desde la fecha de factura y/o boleta de la primera venta del producto, según corresponda al Registro de Garantía.

4. La garantía mencionada no será válida en las siguientes situaciones:

- Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocados por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Dar al producto un uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industria y otros de similar naturaleza.
- Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
- Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso y mantención a los indicados en el manual de Usuario.
  (lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto)
- Daños causados por golpes, bodegaje y/o transporte incorrecto, con posterioridad a la entrega.
- Faltantes de piezas extraíbles
- Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas, o en general.
- Daño causado por existencia de cualquier elemento extraño, líquido o sólido, en el interior del producto.
- Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.
- Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.
- Alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.

5. Para hacer efectiva esta garantía, usted deberá presentar su producto en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por RADIO VICTORIA S.A. (detallados en esta póliza), conjuntamente con el original de la factura y/o boleta de compra, más el original de la presente Póliza de Garantía.

NOTA: En caso que algunos de los Servicios Técnicos detallados en esta póliza dejara o cambiare de domicilio, usted podrá a su elección dirigirse a alguno de los otros indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A. por información del servicio técnico más cercano a usted. FONO: 800-374374

6. Señor cliente, en conformidad al articulo 21 inciso 5to de la ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las alternativas otorgadas por la garantía de RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta póliza con el fin de certificar y clarificar la causa probable del defecto.

**REGISTRO DE GARANTIA**

NOMBRE:_____ CIUDAD:_____

DIRECCION:_____ COMUNA:_____

TELEFONO:_____

☐ HORNOS MICROONDAS 24 MESES ☐ HORNOS ELECTRICO 24 MESES ☐ ASPIRADORAS 24 MESES ☐ ELECTRODOMESTICOS 24 MESES ☐ LAVAVAJILLAS 12 MESES

Modelo:_____ Nº de serie:_____

Distribuidor:_____ Fact/Bol Nº:_____

Fecha:_____